






Sélectionner le régime

Appuyez sur  pour choisir l'un des 5 régimes.

Régimes avec programme horaire


Le régulateur dispose deux programmes horaires : Automatique  et Jour d'exception .



**Il fait trop chaud, ou trop froid**

Réglez la température souhaitée avec la touche  ou . Ce réglage, temporaire, ne reste actif que jusqu'à la prochaine modification horaire dans le régulateur.



Remarque: Pour régler votre propre programme horaire, voir paragraphe ci-dessous: "Pour entrer vos propres températures et heures de commutation"

Régimes permanents








Le régulateur propose les régimes "Confort en permanence" .

"Economie en permanence"  et "Hors-gel" .

**Il fait trop chaud, ou trop froid**

réglez la température adéquate avec la touche  ou .

Entrer l'heure et la date
























	Curseur en position 1 (mise à l'heure): réglez l'heure avec la touche  ou  .
	Curseur en position 2 (date: jour - mois - année) : réglez la date avec la touche  ou  .
	Ramenez enfin le curseur sur la position de départ RUN (pour pouvoir fermer le couvercle et faire fonctionner le régulateur).

Remarque: ce réglage est inutile si le récepteur est équipé d'un module DCF77 pour la réception du signal de l'horloge de Francfort (Allemagne). **PASS** s'affiche à l'écran à la place de l'heure.

Pour entrer vos propres températures et heures de commutation

Le régulateur comporte trois modèles de commutation, pouvant être affectés respectivement à tous les jours de la semaine du lundi au vendredi (1-5), aux jours du week-end samedi-dimanche (6-7) ou aux jours individuels 1...7.

Procédez comme suit:

	Sélectionnez le régime souhaité  ou  .
	Curseur en position 3 (jours ouvrables <b>1-5</b> , week-end <b>6-7</b> , jours individuels <b>1..7</b> ): sélectionnez le bloc adéquat (jours ouvrables ou week-end) ou un jour particulier de la semaine avec la touche  ou  .
	Curseur en position 4 (nombre de périodes de confort): réglez le nombre de périodes de confort souhaité avec la touche  ou  .
	Curseur en position 5 (heure de début 1ère période): réglez l'heure de début avec la touche  ou  .
	Curseur en position 6 (température confort 1ère période): réglez la température de confort souhaitée avec la touche  ou  .
	Curseur en position 7 (heure de fin 1ère période): réglez l'heure de fin souhaitée avec la touche  ou  .
	Positions 8...10 (2ème période) et positions 11...13 (3ème période): procédure identique à ci-dessus pour le réglage de la 1ère période de confort.
	Curseur en position 14 (température d'économie dans les programmes horaires Automatique et Jour d'exception): réglez la température économique souhaitée avec la touche  ou  .
	Ramenez le curseur de réglage sur ce symbole et fermez le couvercle pour faire fonctionner le régulateur.













Notes (réglages individuels, par exemple):





Entrer une période de vacances ou d'absence

Vous pouvez entrer le début, la température et la fin de vos congés. Le régulateur adopte alors, au début des vacances, le régime spécifié, et revient, à la fin des vacances, au régime en vigueur auparavant.

Pendant les congés, le symbole  clignote et la date de fin s'affiche.

Pour les réglages, procédez comme suit :

	Curseur en position 15 (début de l'absence): réglez la date de début de la période d'absence avec la touche  ou  .
	Curseur en position 16 (température pendant l'absence): réglez la température souhaitée pendant la période d'absence avec la touche  ou  .
	Curseur en position 17 (fin de période d'absence): réglez la date de fin de la période d'absence avec la touche  ou  .
	Ramenez le curseur sur la position RUN (pour pouvoir fermer le couvercle et faire fonctionner le régulateur). Le symbole  s'affiche à gauche du symbole  .





Pour interrompre le régime vacances appuyez sur , , ,  ou déplacez le curseur.

Entrer la température pour la télécommande







Lorsque la télécommande est active, la température peut être librement sélectionnée. Indépendamment du régime déjà actif, la température est réglée dès que le contact téléphonique est enclenché. Après coupure de la commande à distance, l'appareil retourne au régime réglé.

Lorsque la commande à distance est active, le symbole  clignote.

Pour les réglages, procédez comme suit :






	Curseur en position 18 (température pour commande à distance): réglez la température souhaitée quand la télécommande est active avec la touche  ou  .
	Ramenez le curseur sur la position RUN (pour pouvoir fermer le couvercle et faire fonctionner le régulateur).




Rétablir les réglages d'usine par défaut (reset)

	Appuyez simultanément sur les touches  et  et sur la touche de sélection de régime  pendant 3 secondes. Tous les réglages de température et de temps retournent aux valeurs par défaut.
	
	



L'horloge commence à 12:00.

**Attention : tous vos réglages seront perdus.**

Réglages d'usine: Chauffage		
		20 °C
		16 °C
		8 °C
		12 °C










Réglages d'usine: heures de commutation						
Périodes de confort	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	PASS	PASS	PASS	PASS
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	PASS	PASS
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Prolongation du confort

La prolongation du confort ne peut être enclenchée qu'avec les programmes  et . Dans ce mode, la régulation s'effectue à une température au choix pendant une durée libre.

En mode prolongation du confort, le symbole  s'affiche accompagné de l'heure de fin du mode.

Pour les réglages, procédez comme suit :

	<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes.</li><li>Réglez la durée de prolongation du confort avec la touche  ou . La prolongation peut durer un maximum de 9 heures. Votre choix est adopté au bout de 20 secondes ou lorsque vous appuyez sur la touche .</li><li>Appuyer sur la touche  ou  pour régler la température souhaitée.</li><li>La prolongation du confort se termine automatiquement à l'issue de la durée définie ou lorsque vous appuyez sur la touche  ou .</li></ol>
---	--